

Пароли

1. BestDVR-400Light

Пароль по умолчанию - 111111

2. BestDVR-400A

1111 – и для регистратора и для ПО клиента

3. BestDVR-800/1600

Меню Регистратора:

Логин – 1

Пароль – 1234

(секретные - ID-100 Password – 7999853)

ПО клиента - без пароля

4. BestDVR-800Real

Конфигурация DVRa предполагает 3 уровня паролей:

1. Пароль системного администрирования

Круг его полномочий охватывает: изменение пароля администрирования системы, изменение пароля блокировки клавиатуры, изменение модели дискового ЗУ, переход на заводскую настройку и очищение жестких дисков от видеоизображения.

Пароль по умолчанию 123456

2. Пароль настройки меню

Круг его полномочий охватывает: вход в меню, установка даты/времени, установка параметров видеозаписи, установка параметров записи по заданному сигналу, установка параметров триггерной записи и вход в режим Ожидания.

Пароль по умолчанию: 888888

3. Пароль блокировки клавиатуры

Круг его полномочий охватывает: разблокирование клавиатуры и контроль стандартной видеозаписи/воспроизведения.

Пароль по умолчанию: 222222

Для ПО клиент

Логин - admin

Пароль – password

Для версии 1,4

admin

admin

5. BestDVR-1600Real

Для регистратора: имя пользователя по умолчанию - "admin", пароль - "12345".

Для ПО клиента: По умолчанию имя и пароль: "super".